

## Feinsteinzeugreiniger FSR – Artikelnummer 50339

### Beschreibung:

Ein hochwirksames, leicht alkalisches Reinigungskonzentrat zur Beseitigung hartnäckiger Pigmentverschmutzungen und kann auf allen alkalibeständigen Flächen eingesetzt werden. Besonders geeignet bei mikroporösem Feinsteinzeug, Fliesen und Zementestrichböden. Schaumreduziert eingestellt für den Automateinsatz und auch für Hochdruckreiniger geeignet.

### Anwendungsbereich:

Für alle alkalibeständigen Flächen wie Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug und Zement-Estrichböden. Öle, Fette, Graphit, Pigmente, Ruß werden schnell und porentief entfernt.

### Gebrauchsanweisung:

Die zu behandelnde Fläche mit einer ausreichenden Menge verdünnt benetzen, einige Minuten (5–10 Minuten) einwirken lassen und dann mit der Einscheibenmaschine mit Mikrofaserpad/Schrubbmaschine den Bodenbelag abfahren, überbürsten und absaugen. Dann reichlich mit klarem Wasser nachwaschen und erneut absaugen.

Je nach Verschmutzungsgrad 80–160 ml/8 Liter kaltes Wasser verdünnen. Bei stärkeren Verschmutzungen Dosierung erhöhen bis zu einer Verdünnung zwischen 400–1600 ml/8 Liter kaltes Wasser.

Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen!

### Produktdaten:

Form:	flüssig
Farbe:	Gelb
Geruch:	frisch fruchtig, typisch
pH-Wert bei 20 °C:	ca. 11,5–10 % Lösung, ca. 12 in Konzentrat
Dichte bei 20 °C:	ca. 1,04 g/ml
Haltbarkeit/Lagerung:	3 Jahre / 5–35 °C, optimal = 20 °C, trocken und geschlossen

### Hinweis:

Vor Gebrauch und/oder Weiterverkauf des Produktes verweisen wir auf die Angaben in unserem Sicherheitsdatenblatt (gem. 1907/2006/EG, Art. 31).

Die eingesetzten Waschröhstoffe sind gut biologisch abbaubar nach Detergenzienverordnung. Das Produkt trägt nicht zum AOX-Wert des Abwassers bei und ist schnell demulgierend und beeinflusst die Wirkung von Ölabscheidern damit nicht.

### Gefahrenhinweise:

**Achtung:** H319 Verursacht schwere Augenreizung.

**Sicherheitshinweise:** P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



### Inhaltsstoffangaben Etikette:

nichtionische Tenside: 5- < 15 %, anionische Tenside, Phosphate, Polycarboxylate, Farbstoff, Duftstoffe, CITRAL, (R)-p-Mentha-1,8-dien: < 5 %

Version 1-06/2017

ersetzt