

Klarspüler KS sauer – Artikelnummer 50415

Beschreibung:

Ein konzentrierter Klarspüler und Glanztrockner auf Basis von organischer, wenig umweltbelastender Zitronensäure für alle Typen von Geschirrspülmaschinen. Sparsam in Verbrauch – schon bei geringen Dosiermengen (0,2–0,9 g/Liter Waschflotte) werden perfekte Klarspülergebnisse erzielt. Besitzt eine sehr gute Netzwerkung und ein gutes Ablaufverhalten bei Kunststoffen, Edelstahl, Porzellan und Glas. In allen Wasserhärtebereichen wirksam, verhindert Kalkschlieren und Wasserflecken und hilft, eine Verkalkung der Nachspüldüsen und -zonen zu verhindern. Schranktrocken ohne Nachpolieren!

Anwendungsbereich:

Für alle Typen von Geschirrspülmaschinen. Geeignet für Trinkgläser sowie Spülgut aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Edelstahl und Aluminium sowie Besteckteile und Gerätschaften.

Gebrauchsanweisung:

Die Dosierung erfolgt in der Regel über automatische Dosiersysteme an den Spülmaschinen. Abhängig von der Wasserhärte werden 0,2–0,9 Gramm pro Liter Frischwasser pro Waschflotte benötigt. Die Dosierung muss bei Bildung von Wassertropfen auf dem Geschirr erhöht werden und bei schillernden Schlieren auf dem Spülgut verringert werden. Bei starker Schaumbildung in der Maschine liegt ebenfalls eine Überdosierung vor.

Produktdaten:

Form:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	typisch
pH-Wert bei 20 °C:	ca. 2
Dichte bei 20 °C:	ca. 1,02 g/ml
Haltbarkeit/Lagerung:	3 Jahre/5–35 °C, optimal = 20 °C; trocken und geschlossen

Hinweis:

Vor Gebrauch und/oder Weiterverkauf des Produktes verweisen wir auf die Angaben in unserem Sicherheitsdatenblatt (gem. 1907/2006/EG, Art. 31).

Die eingesetzten Waschrohstoffe sind gut biologisch abbaubar nach Detergenzienverordnung. Das Produkt trägt nicht zum AOX-Wert des Abwassers bei und ist schnell demulgierend und beeinflusst die Wirkung von Ölabscheidern damit nicht.

Gefahrenhinweise:

Achtung: H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise: P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Inhaltsstoffe:

Nichtionische Tenside: 5–15 %, Phosphonate: < 5 %

Version 1-06/2018

ersetzt